

INSTRUÇÕES DE USO

COMPACTADORES DE PLACA COM MOTOR ELÉTRICO

- Não trabalhar com os dispositivos de segurança desmontados, por exemplo: proteção da correia, tampa de chaves elétricas, etc;
- O operador não deve afastar-se da máquina sem antes desligar a mesma;
- A cada **08 horas de uso, reapertar** todos os parafusos;
- Utilize botas e luvas de segurança;
- Verifique se as emendas e o cabo elétrico estão em boas condições, e se a tensão de entrada está correta;
- Verifique se as correias estão em bom estado e esticadas;
- Transporte o equipamento com cuidado de **“não dar pancadas”** no mesmo;
- Não há necessidade de se pressionar e nem empurrar a máquina, pois estes movimentos se fazem automaticamente. Em solos muito úmidos (excesso de água) a máquina não anda;
- Não passe o compactador sobre o solo já adensado ou **“duro”**;
- Nos compactadores com lubrificação, verificar o nível do óleo, e completá-lo com óleo SAE 20.

OBSERVAÇÕES

- Conforme a NR 18 (18-22-21) – “A operação de máquinas e equipamentos que exponham o operador ou terceiros a riscos só pode ser feita por trabalhador qualificado e identificado por crachá”.
- Conforme a NR18 (18.21.1) “A execução e manutenção das instalações elétricas, devem ser realizadas por trabalhador qualificado e a supervisão por profissional legalmente habilitado”.